

3. Настраиваем NTP (для определения времени сходимости):

Сначала выставляем разное время на всех трёх устройствах:

а) R1:

```
<R1>clock datetime 10:10:10 2000-11-11
```

```
<R1>clock timezone MSK add 4
```

б) R2:

```
<R2>clock datetime 20:20:20 2001-01-01
```

```
<R2>clock timezone MSK add 4
```

в) Sw:

```
<Sw>clock datetime 15:15:15 2088-12-12
```

```
<Sw>clock timezone MSK add 4
```

Далее назначаем маршрутизатор R2 NTP-сервером и подключаем к нему остальных:

На R1:

```
[R1]ntp-service unicast-server 1.0.0.2
```

На Sw:

```
[Sw]ntp-service unicast-server 1.0.0.2
```

На R2:

```
[R2]ntp-service refclock-master
```

На всех трёх устройствах дата и время стали одинаковыми.